

SORDIN FEHLERBEHEBUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Gehörschutz von Sordin entschieden haben! Sie sind nun bereit für den Schießstand oder die nächste Jagd im Wald, haben aber Probleme mit Ihrem Gehörschutz? Schauen Sie sich die nachfolgenden Informationen an, um Ihren Sordin einsatzbereit zu machen.

EINBAU DER BATTERIE – ERSTMALIGE VERWENDUNG

Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs auf der linken Seite. Legen Sie die Batterie mit dem Minus-Ende voran ein. Sie sollte in das Fach fallen und flach aufliegen. Sollte dies nicht der Fall sein, nehmen Sie einen Kugelschreiber oder Bleistift und drücken Sie die Batterie vorsichtig in das Fach. Legen Sie die zweite Batterie mit dem Plus-Ende zuerst ein. Sie sollte sich ohne Widerstand hineinschieben lassen.



WICHTIG! – Schrauben Sie den Batteriedeckel so lange fest, bis er sicher geschlossen ist, aber ziehen Sie ihn nicht zu fest an, um eine Beschädigung der Batteriekontakte zu vermeiden.

IHR GERÄT LÄSST SICH NICHT EINSCHALTEN ODER SCHALTET SICH STÄNDIG AUS? DIE TONQUALITÄT IST SCHLECHT?

Vergewissern Sie sich, dass die Batterieabdeckung fest, aber nicht zu fest sitzt. Wenn die Batterien nicht fest zwischen den Kontakten sitzt, ist möglicherweise der für den Betrieb erforderliche Kontakt nicht gegeben. Andernfalls ist es wohl an der Zeit, die Batterien zu wechseln. Achten Sie darauf, dass Sie beide Batterien wechseln, die zweite Batterie im Fach kann leicht übersehen werden! Schrauben Sie die Batterieabdeckung ab und kippen Sie den Gehörschützer nach unten. Die erste Batterie sollte herausgleiten. Um die zweite Batterie zu entfernen, klopfen Sie mit der Oberseite der Schale gegen Ihre Handfläche. Sie brauchen nicht viel Kraft, um die Batterie aus ihrer Position zu lösen.



Schauen Sie sich dieses Video an, um zu sehen, wie die Batterien eingebaut und entfernt werden:
<https://www.youtube.com/watch?v=XVcWlwdWtkg>

SIE HÖREN SELTSAME GERÄUSCHE AUS IHREM GEHÖRSCHUTZ?

Das passiert, wenn Sie Ihren Sordin eingeschaltet lassen, ohne ihn zu tragen. Die Mikrofone nehmen den Ton der Lautsprecher auf, was zu Rückkopplungen führt. Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät ausschalten, wenn es nicht benutzt wird.

DIE OHRPOLSTER MÜSSEN GEWECHSELT WERDEN?

Nehmen Sie zwei Finger und stecken Sie sie zwischen den Rand des Ohrpolsters und die Schaumstoff-Auskleidung in der Gehörschutzkapsel. Ziehen Sie den Ohrpolster von der Kapsel. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände oder Werkzeuge bei der Entfernung der Ohrpolster, da dies die Kapseln oder die Elektronik im Inneren beschädigen könnte.

SIE HABEN EINEN SLIM SORDIN GEKAUFT UND MÖCHTEN IHN MIT EINEM MIT ARC-SCHIENEN KOMPATIBLEN HELM VERWENDEN?

Wenn Sie einen Sordin Slim mit Lederkopfband besitzen und diese an einen ARC-Schienenadapter anschließen möchten, sind einige zusätzliche Schritte erforderlich. Lösen Sie zunächst die Gehörschutzkapseln vom Kopfband, indem Sie die Kappe an jedem Befestigungspunkt (insgesamt vier) abschrauben. Die Kapseln können nun vom Kopfband entfernt werden, aber die Verkabelung ist immer noch am Lederband befestigt. Die Verkabelung ist im Lederstirnband eingenäht. Schneiden Sie das Leder vorsichtig auf, bis die Verkabelung freiliegt. Achten Sie darauf, nicht in die Gummibeschichtung der Verkabelung zu schneiden. Der ARC-Schienenadapter kann nun an den Kapseln befestigt werden, indem die Kappen an jedem Verbindungspunkt wie bei der Original-Montage angeschraubt werden.

DIE OBEN GENANNTEN SCHRITTE HABEN IHR PROBLEM NICHT GELÖST?

Wenn Sie weiterhin Probleme mit Ihrem Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie Ihren Sordin erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass bei unsachgemäßer Verwendung oder nachträglicher Veränderung die Garantie erlöschen kann.