

Dräger X-plore® 2100 Wiederverwendbare partikel- filtrierende Halbmasken



ST-8869-2005

Einsatz vorbereiten und Filter anbringen



ST-7576-2006

1 Maskendeckel abnehmen und das Partikelfilter bereitstellen.



ST-7578-2006

2 Das Partikelfilter einsetzen.

Maske anlegen



ST-7610-2006

3 Verschlusshaken schließen und Bebänderung über den Kopf ziehen.



ST-7630-2006

4 Maskenkörper über Mund und Nase setzen und Kopfspinne anlegen.



ST-7620-2006

5 Bebänderung gleichmäßig festziehen bis die Halbmaske bequem und fest anliegt. Ggf. nachjustieren.

Dichtprüfung: Vor jedem Einsatz!



ST-7641-2006

6 Den Deckel mit beiden Händen zuhalten und kräftig ausatmen. Entweicht Luft zwischen Maske und Gesicht, Bänder nachziehen oder eine andere Größe verwenden.



ST-7661-2006

7 Einsatzbereit.

Warnung: Bärte können den erforderlichen dichten Sitz der Halbmaske beeinträchtigen und Leckagen verursachen – Vergiftungsgefahr! Einsatz nur mit dichter Halbmaske und eingebauten Atemfiltern antreten. Dieses Poster ersetzt nicht das Lesen und Verstehen der Gebrauchsanweisung der eingesetzten Maske und der eingesetzten Filter. Beide Gebrauchsanweisungen müssen vor dem Gebrauch von Maske und Filter genau gelesen und verstanden werden! Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung kann zu Krankheit oder Tod führen! Bei Rückfragen bitte Ihren Sicherheitsbeauftragten oder Ihre zuständige Dräger-Organisation unter +49 451 882-0 ansprechen.